Wiring diagram – 1983 to 1984 R80RT and 1981 on R100RT, R100RS models

See page 266 for component key

Abblendlicht
Fernlicht
Hupe
Blinker
Zündschloss
Lichtrelais
Blinker-relais
Killswitch
Startknopf
Hupe
Hupe
Blinker
Voltmeter
Blinker
Uhr
Kupplungsschalter
Zünd-kerzen
Zündspulen
CDI
Zündungssignal (Hallgeber)
Anlasser-relais
Batterie
Anlasser
Lichtmaschine
Dioden-platte
Regler
Kombiinstrument
Bremslichtschalter vorne (14) u. hinten (16)
Neutral schalter
Öldruck-sensor
Blinker

a – Tachobeleuchtung
b – Revolution Counter Light?
c – Fernlichtkontrolle
d – Neutralkontrolle
e – Ladekontrolle
f – Öldruckkontrolle
g – Indicator Repeater?

Colour key

BL	Blue		GR	Grey
BR	Brown		RT	Red
GE	Yellow		SW	Black
GN	Green		VI	Violet
			WS	White

H 16174